

Для загрузки приложения отсканируйте QR код



IOS

CF6,




Android

Спасибо за покупку нашего робота-пылесоса.

Пожалуйста перед использованием внимательно изучите данную инструкцию.

Для вашей безопасности следуйте всем указаниям в данной инструкции.

*** Перед началом использования приложения убедитесь, что ваш пылесос, роутер и телефон находятся близко друг к другу .



Рекомендуемое расстояние между приборами - не более 4м

Краткая инструкция к приложению для робота пылесоса

1. Загрузка приложения

Найдите приложение “*Tuya*” в AppStore или Google play, скачайте его (рис. 1).
Откройте приложение “*Tuya*” после загрузки (рис.2).

Зарегистрируйте аккаунт с помощью электронной почты или номера телефона (рис.3) (Введите код верификации из сообщения и установите пароль для вашего аккаунта Tuya ID. Войдите в приложение с помощью логина и пароля (рис.5)).




Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3



Рис. 4




Рис. 5

Важно!

Перед соединением Wi-Fi включите робот-пылесос, подождите, пока все иконки на экране погаснут, затем нажмите и удерживайте кнопку  на пылесосе в течение 3 секунд, пока не появится звуковой сигнал и на экране не появится сообщение CF6. Это означает что пылесос готов к работе.




Рис. 6




Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12

Нажмите “+” в правом верхнем углу экрана, чтобы добавить устройство (рис. 6), выберите Робот-пылесос (Robot Vacuum) (рис.7), нажмите кнопку Подтвердить (Confirm) (рис. 8). Введите пароль от Wi-Fi (рис. 9) начнется соединение с устройством (рис. 10), произойдет соединение с устройством (рис.11). Все. Можно пользоваться приложением! (рис.12).

2. Работа с приложением

Вы можете использовать режим Авто - AUTO (автоматическая уборка), контурный режим (EDGE), режим мытья пола, режим автоматического заряда и выбирать другие необходимые режимы (рис.13), выберите режим Suction, чтобы установить силу всасывания (рис. 14).

3. Расписание

Выберите Schedule (Расписание) (рис. 15), выберите необходимое время работы (рис. 16) и день (рис. 17), сохраните ваши настройки (Save).



Рис. 13




Рис. 14




Рис. 15




Рис. 16




Рис. 17

4. База/ Спящий режим

Нажмите On/Off  в приложении, чтобы отправить робот-пылесос на базу зарядного устройства или запустить спящий режим.

Внимание: Когда устройство находится в спящем режиме, экран приложения становится темнее (рис. 18). При нажатии On/Off в спящем режиме (рис.19) робот-пылесос включится и будет готов к работе.

5. Добавление общего доступа

Для одного устройства доступно подключение только с одного аккаунта, если вы хотите добавить общий доступ для членов вашей семьи, нажмите символ  в правом верхнем углу, выберите Поделиться устройством (Device Sharing) (рис.20), введите зарегистрированный номер телефона или адрес электронной почты, чтобы добавить пользователей (рис.21).

Внимание: Новым пользователям нужно зарегистрироваться в приложении перед добавлением устройства.




Рис. 18




Рис. 19



Рис. 20




Рис. 21




Рис. 22

6. Удаление WiFi.

Чтобы поменять источник WiFi на другой, необходимо переподключить пылесос на новый WiFi после включения пылесоса: включите пылесос; подождите, пока иконки не погаснут, затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, пока не появится звуковой сигнал и на экране появится сообщение CF6. После этого робот-пылесос готов к работе.

Спасибо за покупку нашей продукции, приятного пользования!

Внимание: Приложение обновляется, актуальная версия приложения может отличаться от данной инструкции. Компания имеет право менять параметры приложения без дополнительных уведомлений.